

POW-Serie

completamente automática

La pesadora STRAUSS para puerros corta, pesa y empaqueta los puerros automáticamente con una capacidad de 45 lanzamientos por minuto de paquetes de 1 kg.

El sistema pesaje inteligente y digitalizado permite la composición de paquetes entre 500g y 3000g según sus exigencias con pérdidas insignificantes.

Los puerros son pesados en los platillos individuales en marcha y agrupados optimalmente a un peso predeterminado. Para determinar el peso exactamente, la máquina levanta los platillos de la cadena. Por lo tanto podemos asegurar una determinación muy exacto del peso, aun con una velocidad elevada.

La pesadora STRAUSS para puerros hace posible la conexión y la combinación con un sinnúmero de funcionalidades de vaciamiento y agregados de empaque. En este sentido es posible de optar una línea de embalaje automática con una funcionalidad única.

Por medio de su funcionalidad y su construcción combinable se puede emplear esta máquina para casi todos medios de procesamiento de puerros.

Las unidades de puerro así agrupadas pueden ser puestas por ejemplo en cartones o empaquetadas de otra manera por medio de autómatas de envase.

Además es posible de llevar los puerros a una atadora para enfardearlos con dos cintas adhesivas o para embalarlos con una máquina Flow-Pack. Se puede fácilmente combinar la pesadora STRAUSS para puerros con casi todas otras líneas de cerramiento.

La máquina ofrece al cliente excelentes posibilidades de control por preguntar fácilmente los datos diarios por medio de la tecnología computacional la más actualizada. El sistema pesaje STRAUSS garantiza exactitudes de pesaje muy elevadas junto con grandes rendimientos.



La unidad atadora concebida nuevamente enfardela los paquetes de puerros por medio de dos cintas adhesivas.



Los puerros son ajustados variablemente por una cinta que contiene los puerros y son cortados por un cuchillo con filo especial.



La unidad para vaciar las cajas como funcionalidad de vaciamiento automática y suave al producto.



Las unidades de puerros son transportados de las cintas transversales a los autómatas de colocación. Los hollejos de cartón levantados son llevados y entonces llenados con los puerros pesados por la apertura automática del autómata de colocación.

